

FUNK- UND STEUERUNGZUBEHÖR



Kunden-Nutzen

Sicherheit

Das GEIGER-Funksystem bietet dem Nutzer ein Maximum an Sicherheit und Komfort.

Durch seine hohe Reichweite können auch vergleichsweise weit entfernte Empfänger sicher angesprochen werden.

- Durch sein ausgereiftes und langjährig bewährtes Funkprotokoll, sowie durch die verwendeten hochwertigen Elektronikbauteile, sind Fehlbedienungen nahezu ausgeschlossen.
- Durch seine abgegrenzte Programmier Ebene (Programmierbereich/Nahbereich) sind ungewollte Änderungen der Endlagen/Motoreinstellungen durch den Endanwender ausgeschlossen.

Flexibilität

Funk bietet Ihnen den entscheidenden Vorteil, auf Nutzungsänderungen jederzeit reagieren zu können:

Beispiel Bürogebäude:

Bei Mieterwechsel ändern sich häufig die räumlichen Zuschnitte – das hat Auswirkungen auf die Ansteuerung des Sonnenschutzes. Mit GEIGER-Funksystemen können Sie darauf in kürzester Zeit reagieren, ohne Änderungen an der Verkabelung vornehmen zu müssen.

Beispiel Einfamilienhaus:

Funksysteme bieten im Nachrüstbereich große Vorteile: auf Steuerleitungen und zusätzliche Kabelführungen kann verzichtet werden. Gruppen- und Zentralsteuerungen sind auch dann umsetzbar, wenn nicht das gesamte Gebäude neu verkabelt werden soll.

Mit dem GEIGER-Funksystem bietet sich dem Endanwender ein zeitgemäßer Bedienkomfort bei minimalen baulichen Einschnitten.

Konzeption + Besonderheiten

Inbetriebnahme von Funk-Motoren: welche Arbeitsweise bevorzugen Sie?

Vorbereitete Inbetriebnahme

Bei komplexen Bauvorhaben empfehlen wir, das Projekt vorher zu planen und zu dokumentieren.

Dazu stellen wir Ihnen Arbeitsvorlagen zur Verfügung: mit dem GEIGER-Codierplan haben Sie die folgenden Vorteile:

- Planungstool zur nutzerfreundlichen Ausgestaltung Ihres Funknetzes.
 - Dokumentation Ihres Funknetzes für die Zukunft – das kann Ihnen in Zukunft helfen, wenn Änderungen durch den Nutzer gewünscht werden.
 - Bei Verlust einzelner Handsender können diese nachkonfektioniert werden und per Post dem Nutzer zugesandt werden: kein Vor-Ort-Termin erforderlich.
 - Einlernvorgänge zwischen Sender/Empfänger können im Herstellerwerk/im Handwerksbetrieb erfolgen. Das spart Zeit auf der Baustelle.
- Hinweis: Nutzen Sie bei dieser Arbeitsweise unsere Handsender mit voreingestelltem GEIGER-Code.

Inbetriebnahme vor Ort

Das GEIGER-Funksystem kann auch vor Ort auf der Baustelle im Dialog mit dem Endanwender in Betrieb genommen werden. Nutzen Sie bei dieser Arbeitsweise unsere Handsender mit individueller Codierung.

FAZIT: Für welche Art der Inbetriebnahme Sie sich entscheiden, hängt von Ihrer Zielgruppe und Ihrer bevorzugten Arbeitsweise ab. Wir unterstützen Sie mit GEIGER-Funk in jedem Falle gerne.

Sender / Empfänger / Kanäle / Codes

- **Sender** sind neben Handsendern auch Sensoren. GEIGER-Funksender arbeiten immer in einem Frequenzband um 434 MHz. GEIGER-Handsender verfügen über bis zu 50 Kanäle. Jeder Kanal kann einen oder mehrere (z. B. mehrere hundert) Empfänger ansprechen.
- **Empfänger** sind sowohl externe Funksteuerungen (z. B. für Raffstoremotoren) als auch integrierte Funkempfänger (z. B. in Markisen- und Rollladenmotoren). Der Empfänger erhält die Steuerbefehle vom Sender und führt daraufhin die entsprechenden Fahr- und Schaltbefehle aus.
- Je Empfänger können bis zu 3 unterschiedliche (Hand-)Sender sowie zusätzlich 2 Sensoren eingelernt werden.

Das GEIGER-Funk-Zubehör im Einzelnen

Das nachfolgend aufgeführte Funkzubehör ist einsetzbar für alle Motorbaureihen aus dem Hause GEIGER:

- Jalousiemotor-Baureihe: GJ56..
- Rohrmotor-Baureihe: SOLIDline (GU45..)
- Rohrmotor-Baureihe: MODULARline (GR45..)

GF0.01 | 1-Kanal-Handsender



Merkmale

- Auswahl einer Codierung
- Beliebig viele Empfänger können dieser Codierung zugeordnet werden

Art.-Nr.	Farbe	Anzahl Kanäle	Sonnenautomatik
GF0001	<input type="checkbox"/> weiß	1	nein
GF0101	<input type="checkbox"/> mokka	1	nein
GF0201	<input type="checkbox"/> schwarz	1	nein

* für indiv. Code bitte N anfügen

GF0.02 | 2-Kanal-Handsender



Merkmale

- Auswahl von zwei verschiedenen Codierungen
- Codierung für zweiten Kanal wird automatisch generiert
- Beliebig viele Empfänger können diesen zwei unterschiedlichen Codierungen zugeordnet werden

Art.-Nr.	Farbe	Anzahl Kanäle	Sonnenautomatik
GF0002	<input type="checkbox"/> weiß	2	nein
GF0102	<input type="checkbox"/> mokka	2	nein
GF0202	<input type="checkbox"/> schwarz	2	nein

* für indiv. Code bitte N anfügen

GF0.03 | 3-Kanal-Handsender



Merkmale

- Auswahl von drei verschiedenen Codierungen
- Einstellung einer Codierung über Schalterreihe im Batteriefach. Codierung für zweiten und dritten Kanal wird automatisch generiert
- Beliebig viele Empfänger können diesen drei unterschiedlichen Codierungen zugeordnet werden

Art.-Nr.	Farbe	Anzahl Kanäle	Sonnenautomatik
GF0003	<input type="checkbox"/> weiß	3	nein
GF0103	<input type="checkbox"/> mokka	3	nein
GF0203	<input type="checkbox"/> schwarz	3	nein

* für indiv. Code bitte N anfügen

GF0.04 | 2-Kanal-Handsender mit Sonnenautomatik



Merkmale

- Auswahl von zwei verschiedenen Codierungen
- Einstellung einer Codierung über Schalterreihe im Batteriefach. Codierung für zweiten Kanal wird automatisch generiert
- Beliebig viele Empfänger können diesen zwei unterschiedlichen Codierungen zugeordnet werden
- Zusatz Taste zur Ausführung der Funktion Sonnenautomatik Ein-/Ausschalten

Art.-Nr.	Farbe	Anzahl Kanäle	Sonnenautomatik
GF0004	<input type="checkbox"/> weiß	2	ja
GF0104	<input type="checkbox"/> mokka	2	ja
GF0204	<input type="checkbox"/> schwarz	2	ja

* für indiv. Code bitte N anfügen

GF0.05 | 4-Kanal-Handsender mit Sonnenautomatik



Merkmale

- Auswahl von vier verschiedenen Codierungen
- Einstellung einer Codierung über Schalterreihe im Batteriefach. Codierung für zweiten, dritten und vierten Kanal wird automatisch generiert
- Beliebig viele Empfänger können diesen vier unterschiedlichen Codierungen zugeordnet werden
- Zusatztaste zur Ausführung der Funktion Sonnenautomatik Ein-/Ausschalten

Art.-Nr.	Farbe	Anzahl Kanäle	Sonnenautomatik
GF0005	<input type="checkbox"/> weiß	4	ja
GF0105	<input checked="" type="checkbox"/> mokka	4	ja
GF0205	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	4	ja

* für indiv. Code bitte N anfügen

GF0.06 | 6-Kanal-Handsender



Merkmale

- Auswahl von sechs verschiedenen Codierungen
- Einstellung von zwei Codierungen über Schalterreihe im Batteriefach. Codierung 1 generiert Codes für Kanal 1, 2, 3. Codierung 2 generiert Codes für Kanal 4, 5, 6
- Beliebig viele Empfänger können diesen sechs unterschiedlichen Codierungen zugeordnet werden

Art.-Nr.	Farbe	Anzahl Kanäle	Sonnenautomatik
GF0006	<input type="checkbox"/> weiß	6	nein
GF0106	<input checked="" type="checkbox"/> mokka	6	nein
GF0206	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	6	nein

* für indiv. Code bitte N anfügen

GF0.19 | Wandhalter für Handsender ohne Display



Merkmale

- Wandhalter für Handsender ohne Display

Art.-Nr.	Farbe
GF0019	<input type="checkbox"/> weiß
GF0119	<input checked="" type="checkbox"/> mokka
GF0219	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz

Elektrische Antriebe : Funk- und Steuerungszubehör : Funk-Handsender "Outdoor" : GF0.10

GF0.10 | Handsender für den Außenbereich



Merkmale

- mit GEIGER-Code oder individuellem Code lieferbar
- Stromversorgung mit einer 12 V-Batterie (MN 21)
- kompakte Abmessungen (78 x 51 x 15 mm)
- Einstellung der Codierung über Schalterreihe im Batteriefach
- lieferbar in zwei Farbkombinationen (weiß/blau und grau/schwarz)
- aus hochwertigem Kunststoff mit gummierter Einfassung
- LED-Funktionsanzeige

Art.-Nr.	Farbe	Anzahl Kanäle	Sonnenautomatik
GF0010	<input checked="" type="checkbox"/> weiß/blau	1	ja
GF0110	<input checked="" type="checkbox"/> grau/schwarz	1	ja

* für indiv. Code bitte N anfügen

GF0.18 | Wandhalter für Außenbereich-Handsender



Merkmale

- Wandhalter für Handsender ohne Display

Art.-Nr.	Farbe
GF0018	<input type="checkbox"/> weiß
GF0118	<input checked="" type="checkbox"/> grau

GF0040 | Komfort-3-Kanal-Displayhandsender



Merkmale

- Ein Bereich für die Auswahl von drei verschiedenen Codierungen
- Benennung der Empfänger/Empfängergruppen mit Hilfe von Begriffen aus der im Handsender hinterlegten Bibliothek
- Beliebig viele Empfänger können diesen drei unterschiedlichen Codierungen zugeordnet werden
- Große Navigationstasten für eine einfache und intuitive Bedienung des Handsenders und zum Senden der Funkbefehle an die Empfänger
- Multifunktionsstasten zur Ausführung der angezeigten Funktionen im Display des Senders, z. B. Sonnenautomatik Ein-/Ausschalten

Anzahl Kanäle	Sonnenautomatik	Anzahl Bereiche	USB-Schnittstelle
3	ja	1	nein

GF0041 | Komfort-6-Kanal-Displayhandsender



Merkmale

- Ein Bereich für die Auswahl von sechs verschiedenen Codierungen
- Benennung der Empfänger/Empfängergruppen mit Hilfe von Begriffen aus der im Handsender hinterlegten Bibliothek
- Beliebig viele Empfänger können den sechs unterschiedlichen Codierungen zugeordnet werden
- Große Navigationstasten für eine einfache und intuitive Bedienung des Handsenders und zum Senden der Funkbefehle an die Empfänger
- Multifunktionsstasten zur Ausführung der angezeigten Funktionen im Display des Senders, z. B. Sonnenautomatik Ein-/Ausschalten

Anzahl Kanäle	Sonnenautomatik	Anzahl Bereiche	USB-Schnittstelle
6	ja	1	nein

GF0042 | Komfort-12-Kanal-Displayhandsender



Merkmale

- Zwei Bereiche für die Auswahl von jeweils sechs verschiedenen Codierungen
- Benennung der Empfänger/Empfängergruppen mit Hilfe von Begriffen aus der im Handsender hinterlegten Bibliothek
- Beliebig viele Empfänger können den zwölf unterschiedlichen Codierungen zugeordnet werden
- Große Navigationstasten für eine einfache und intuitive Bedienung des Handsenders und zum Senden der Funkbefehle an die Empfänger
- Multifunktionsstasten zur Ausführung der angezeigten Funktionen im Display des Senders, z. B. Sonnenautomatik Ein-/Ausschalten

Anzahl Kanäle	Sonnenautomatik	Anzahl Bereiche	USB-Schnittstelle
12	ja	2	nein

GF0043 | Komfort-18-Kanal-Displayhandsender mit Timer, Astrofunktion, USB-Schnittstelle und Programm-CD



Merkmale

- Drei Bereiche für die Auswahl von jeweils sechs verschiedenen Codierungen
- Mit USB-Schnittstelle und Programm-CD zur individuellen Benennung der Empfänger/ Empfängergruppen über den eigenen PC
- Auslesen der Daten aus dem Handsender nach Neuinstallation der Software oder zur Datenübernahme
- Alternativ Benennung der Empfänger mit Hilfe von Begriffen aus der im Handsender hinterlegten Bibliothek
- Beliebig viele Empfänger können den achtzehn unterschiedlichen Codierungen zugeordnet werden
- Große Navigationstasten für eine einfache und intuitive Bedienung des Handsenders und zum Senden der Funkbefehle an die Empfänger
- Multifunktionstasten zur Ausführung der angezeigten Funktionen im Display des Senders, z. B. Sonnenautomatik Ein-/Ausschalten
- Integrierte Uhr mit Timerfunktion und Astro-Zeitverschiebung
- Bis zu 6 Schaltzeiten je Empfänger möglich
- Insgesamt stehen 20 Schaltzeiten zur freien Verfügung
- Automatisches Umschalten von Sommer-/Winterzeit
- Tages- und Wochenprogramm individuell einstellbar

Verpackungseinheit bestehend aus:

- Displayhandsender GF0043
- Programm-CD
- USB-Schnittstellen-Verbindungskabel
- Bedienungsanleitung mit Programmier- und Codieranleitung, sowie Beschreibung der Verwaltungssoftware

Anzahl Kanäle	Sonnenautomatik	Anzahl Bereiche	USB-Schnittstelle
18	ja	3	ja

GF0050 | Komfort-50-Kanal-Displayhandsender mit Timer, Astrofunktion, USB-Schnittstelle und Programm-CD



Merkmale

- Fünf Bereiche für die Auswahl von jeweils zehn verschiedenen Codierungen
- Mit USB-Schnittstelle und Programm-CD zur individuellen Benennung der Empfänger/ Empfängergruppen über den eigenen PC
- Auslesen der Daten aus dem Handsender nach Neuinstallation der Software oder zur Datenübernahme
- Alternativ Benennung der Empfänger mit Hilfe von Begriffen aus der im Handsender hinterlegten Bibliothek
- Beliebig viele Empfänger können den achtzehn unterschiedlichen Codierungen zugeordnet werden
- Große Navigationstasten für eine einfache und intuitive Bedienung des Handsenders und zum Senden der Funkbefehle an die Empfänger
- Multifunktionstasten zur Ausführung der angezeigten Funktionen im Display des Senders, z. B. Sonnenautomatik Ein-/Ausschalten
- Zehn Schnellwahltasten zur direkten Auswahl häufig genutzter Funktionen
- Integrierte Uhr mit Timerfunktion und Astro-Zeitverschiebung
- Bis zu 6 Schaltzeiten je Empfänger möglich
- Insgesamt stehen 20 Schaltzeiten zur freien Verfügung
- Automatisches Umschalten von Sommer-/Winterzeit
- Tages- und Wochenprogramm individuell einstellbar

Verpackungseinheit bestehend aus:

- Displayhandsender GF0050
- Programm-CD
- USB-Schnittstellen-Verbindungskabel
- Bedienungsanleitung mit Programmier- und Codieranleitung, sowie Beschreibung der Verwaltungssoftware

Anzahl Kanäle	Sonnenautomatik	Anzahl Bereiche	USB-Schnittstelle
50	ja	5	ja

GF0039 | Wandhalter für Displayhandsender



Merkmale

- Wandhalter für Displayhandsender GF0040 - GF0050

Art.-Nr.	Farbe
GF0039	grau

Elektrische Antriebe : Funk- und Steuerungszubehör : Wandsender : GF002./GU002.

GF0028 | 1-Kanal-Wandsender (Batteriebetrieb)



Merkmale

- Auswahl einer Codierung
- Einstellung dieser Codierung über einen Handsender, dessen Code "einkopiert" wird
- Beliebig viele Empfänger können dieser Codierung zugeordnet werden
- Als Einzel-, Gruppen- oder Zentralsteuerung einsetzbar
- Montage durch Anschrauben oder durch mitgelieferte Klebeleisten

Art.-Nr.	Anzahl Kanäle	Sonnenautomatik
GF0028	1	nein

GF0020 | 1-Kanal-Wandsender mit Automatik (Batteriebetrieb)



Merkmale

- Auswahl einer Codierung
- Einstellung dieser Codierung über einen Handsender, dessen Code "einkopiert" wird
- Beliebig viele Empfänger können dieser Codierung zugeordnet werden
- Als Einzel-, Gruppen- oder Zentralsteuerung einsetzbar
- 2 Schaltzeiten pro Tag einlernbar
- Umschaltung von Automatik- auf Handbetrieb möglich
- Montage durch Anschrauben oder durch mitgelieferte Klebeleisten

Art.-Nr.	Anzahl Kanäle	Sonnenautomatik
GF0020	1	nein

GF0027 | Clocksender (Batteriebetrieb)



Merkmale

- Auswahl von drei Codierungen
- Einstellung dieser Codierung über einen Handsender, dessen Code "einkopiert" wird
- Beliebig viele Empfänger können diesen Codierungen zugeordnet werden
- Als Einzel-, Gruppen- oder Zentralsteuerung einsetzbar
- 4 Schaltzeiten pro Tag einlernbar
- Umschaltung von Automatik- auf Handbetrieb möglich
- Tages-/Wochenprogramm
- Urlaubsfunktion
- Astrofunktion
- Montage durch Anschrauben oder durch mitgelieferte Klebeleisten

Art.-Nr.	Anzahl Kanäle	Sonnenautomatik
GF0027	3	nein

GF0021 | Clocksender (230 V)



Merkmale

- Auswahl von drei Codierungen
- Einstellung dieser Codierung über einen Handsender, dessen Code "einkopiert" wird
- Beliebige viele Empfänger können diesen Codierungen zugeordnet werden
- Als Einzel-, Gruppen- oder Zentralsteuerung einsetzbar
- 4 Schaltzeiten pro Tag einlernbar
- Umschaltung von Automatik- auf Handbetrieb möglich
- Tages-/Wochenprogramm
- Urlaubsfunktion
- Astrofunktion
- Montage in Unterputzdose
- 230 V-Spannungsversorgung erforderlich

Art.-Nr.	Anzahl Kanäle	Sonnenautomatik
GF0021	3	nein

GU0021 | Zeitschaltuhr (230 V)



Merkmale

- Für die festverdrahtete Steuerung von Sonnenschutzanlagen
- 2 Schaltzeiten pro Tag einlernbar
- Urlaubsfunktion
- Umschaltung von Automatik- auf Handbetrieb möglich
- Abmessungen: 50 x 50 mm für Standard-Schalterprogramme

Art.-Nr.	Sonnenautomatik
GU0021	nein

Elektrische Antriebe : Funk- und Steuerungszubehör : Sensoren : GF002.

GF0023 | Sonne-/Windsensor mit Steuerleitung (230 V)



Merkmale

- Als Einzelsteuerung einsetzbar. Gruppen-/Zentralsteuerung mit Trennrelais GU0001 umsetzbar
- Sonnensensor deaktivierbar
- Reaktionsschwelle Sonne stufenlos einstellbar
- Reaktionsschwelle Wind stufenlos einstellbar
- 230 V-Spannungsversorgung erforderlich
- externer Bedientaster anschließbar
- Zwischenposition einlernbar
- Sonnen-Erfassungswinkel 180°

Empfehlung

- Einsatz bei Motoren mit mechanischer oder elektronischer Endabschaltung.

Art.-Nr.	Anzahl Kanäle	Sonnenautomatik
GF0023	(1)	ja

GF0024 | Sonne-/Windsensor mit Funksender (230 V)



Merkmale

- Auswahl einer Codierung
- Einstellung dieser Codierung über einen Handsender, dessen Code "einkopiert" wird
- Beliebig viele Empfänger können dieser Codierung zugeordnet werden
- Als Einzel-, Gruppen- oder Zentralsteuerung einsetzbar
- Sonnensensor deaktivierbar
- Reaktionsschwelle Sonne stufenlos einstellbar
- Reaktionsschwelle Wind stufenlos einstellbar
- 230 V-Spannungsversorgung erforderlich
- Sonnen-Erfassungswinkel 180°

Empfehlung

- Einsatz bei GEIGER-Jalousiemotoren mit GFJ006, GFJ007, GFJ008, GFJ009 und GEIGER-Rohrmotoren mit Motorsteuerung SoftPlusWireless, SoftZeroWireless, VariousWireless. Auch geeignet für den Einsatz mit GFM001, GFU001, GFU002 und GFU004

Art.-Nr.	Anzahl Kanäle
GF0024	1

GF0025 | Sonne-/Windsensor mit Funksender (Solarbetrieb)



Merkmale

- Auswahl einer Codierung
- Einstellung dieser Codierung über einen Handsender, dessen Code "einkopiert" wird
- Beliebig viele Empfänger können dieser Codierung zugeordnet werden
- Als Einzel-, Gruppen- oder Zentralsteuerung einsetzbar
- Sonnensensor deaktivierbar
- Reaktionsschwelle Sonne stufenlos einstellbar
- Reaktionsschwelle Wind stufenlos einstellbar
- KEINE 230 V-Spannungsversorgung erforderlich: Solarbetrieb
- Sonnen-Erfassungswinkel 180°

Empfehlung

- Einsatz bei GEIGER-Jalousiemotoren mit GFJ006, GFJ007, GFJ008, GFJ009 und GEIGER-Rohrmotoren mit Motorsteuerung SoftPlusWireless, SoftZeroWireless, VariousWireless. Auch geeignet für den Einsatz mit GFM001, GFU001, GFU002 und GFU004

Art.-Nr.	Anzahl Kanäle
GF0025	1

GF0029 | Dämmerungssensor (Solarbetrieb)



Merkmale

- Auswahl einer Codierung
- Einstellung dieser Codierung über einen Handsender, dessen Code "einkopiert" wird
- Beliebig viele Empfänger können dieser Codierung zugeordnet werden
- Als Einzel-, Gruppen- oder Zentralsteuerung einsetzbar
- Reaktionsschwelle Dämmerung 40 lx (fest eingestellt)
- Manuelle Bedienung des Sonnenschutzes möglich
- KEINE 230 V-Spannungsversorgung erforderlich: Solarbetrieb

Art.-Nr.	Anzahl Kanäle
GF0029	1

GF0022 | Sonnen- und Dämmerungssensor (Solarbetrieb)



Merkmale

- Auswahl einer Codierung
- Einstellung dieser Codierung über einen Handsender, dessen Code "einkopiert" wird
- Beliebig viele Empfänger können dieser Codierung zugeordnet werden
- Als Einzel-, Gruppen- oder Zentralsteuerung einsetzbar
- Reaktionsschwelle Sonne stufenlos einstellbar
- Reaktionsschwelle Dämmerung stufenlos einstellbar
- Wolkenunterdrückungszeit stufenlos einstellbar
- Manuelle Bedienung des Sonnenschutzes möglich
- KEINE 230 V-Spannungsversorgung erforderlich: Solarbetrieb

Art.-Nr.	Anzahl Kanäle
GF0022	1

Elektrische Antriebe : Funk- und Steuerungszubehör : Empfänger : GFJ00./GFM00.

GFJ006 | Externe Funksteuerung Jalousie ohne Hirschmannkupplung



Merkmale

- Einlernen von bis zu 3 Handsendern und zusätzlich bis zu 2 Sensoren möglich
- Fahrtrichtungszuordnung wechselbar
- Arbeitsstellung einlernbar
- Lamellenwinkel in Arbeitsstellung stufenlos einstellbar
- Netzanschlusskabel: 400 mm, offenes Ende
- Motoranschlusskabel: 115 mm, offenes Ende
- Abmessungen: 90 x 30 x 19 mm
- Schutzart: IP 54

Art.-Nr.
GFJ006

GFJ007 | Externe Funksteuerung Jalousie mit Hirschmannkupplung



Merkmale

- Einlernen von bis zu 3 Handsendern und zusätzlich bis zu 2 Sensoren möglich
- Fahrtrichtungszuordnung wechselbar
- Arbeitsstellung einlernbar
- Lamellenwinkel in Arbeitsstellung stufenlos einstellbar
- Netzanschlusskabel: 400 mm, Hirschmann STAS 3
- Motoranschlusskabel: 115 mm, GEIGER-Stecker
- Abmessungen: 90 x 30 x 19 mm
- Schutzart: IP 54

Art.-Nr.
GFJ007

GFJ008 | Externe Funksteuerung Jalousie mit Hirschmannkupplung



Merkmale

- Einlernen von bis zu 3 Handsendern und zusätzlich bis zu 2 Sensoren möglich
- Fahrtrichtungszuordnung wechselbar
- Arbeitsstellung einlernbar
- Lamellenwinkel in Arbeitsstellung stufenlos einstellbar
- ohne Netzanschlusskabel
- Motoranschlusskabel: 115 mm, GEIGER-Stecker
- Abmessungen: 130 x 80 x 37 mm
- Schutzart: IP 54

Art.-Nr.
GFJ008

GFJ009 | Externe Funksteuerung Jalousie mit beidseitiger Hirschmannkupplung



Merkmale

- Einlernen von bis zu 3 Handsendern und zusätzlich bis zu 2 Sensoren möglich
- Fahrtrichtungszuordnung wechselbar
- Arbeitsstellung einlernbar
- Lamellenwinkel in Arbeitsstellung stufenlos einstellbar
- Netzanschlusskabel: 150 mm, Hirschmann STAS 3
- Motoranschlusskabel: 150 mm, Hirschmann STAK 3
- Abmessungen: 90 x 30 x 19 mm
- Schutzart: IP 54

Art.-Nr.	
GFJ009	

GFM001 | Externe Funksteuerung Markise ohne Hirschmannkupplung



Merkmale

- Einlernen von bis zu 3 Handsendern und zusätzlich bis zu 2 Sensoren möglich
- Fahrtrichtungszuordnung wechselbar
- Zwischenposition einlernbar
- Netzanschlusskabel: 400 mm, offenes Ende
- Motoranschlusskabel: 115 mm, offenes Ende
- Abmessungen: 90 x 30 x 19 mm
- Schutzart: IP 54

Art.-Nr.	
GFM001	

GFG001 | Garagentorempfänger-Kit GFG001



Merkmale

- Bestehend aus Steckdosenempfänger und einem Handsender
- Zur Nachrüstung eines vorhandenen Antriebes mit GEIGER-Funk
- Verwendung beliebig vieler Handsender möglich
- Alle GEIGER-Handsender verwendbar

Art.-Nr.	Farbe	Anzahl Kanäle	Stromversorgung
GFG001	■ grau	1	230 V

Elektrische Antriebe : Funk- und Steuerungszubehör : Unterputz-Funk-Steuerungen : GFU00.

GFU001 | Unterputz-Funk-Rollladensteuerung



Merkmale

- Rollladensteuerung für Unterputzmontage: Bedienung des Motors wahlweise über Bedientaster oder über Handsender
- Anschlüsse für einen Bedientaster AUF/AB, Rohrmotor und Netzanschluss
- Einlernen von bis zu 3 Handsendern und zusätzlich bis zu 2 Sensoren möglich
- Fahrtrichtungszuordnung wechselbar
- Keine Arbeitsstellung/Zwischenposition einlernbar
- Abmessungen: für 60 mm Unterputz-Dose
- Schaltleistung: 500 W

Art.-Nr.	
GFU001	

GFU002 | Unterputz-Funk-Markisensteuerung



Merkmale

- Markisensteuerung für Unterputzmontage: Bedienung des Motors über Handsender
- Anschlüsse für Rohrmotor und Netzanschluss
- Einlernen von bis zu 3 Handsendern und zusätzlich bis zu 2 Sensoren möglich
- Fahrtrichtungszuordnung wechselbar
- Zwischenposition einlernbar
- Abmessungen: für 60 mm Unterputz-Dose
- Schaltleistung: 500 W

Art.-Nr.

GFU002

GFU003 | Unterputz-Funk-Schalter



Merkmale

- Funk-Schalter für Unterputzmontage: Bedienung eines Verbrauchers (z. B. Lichtquelle, Springbrunnen) wahlweise über Bedientaster oder Handsender
- Anschlüsse für einen Bedientaster EIN/AUS, einen Verbraucher und Netzanschluss
- Einlernen von bis zu 3 Handsendern und zusätzlich bis zu 2 Sensoren möglich
- Abmessungen: für 60 mm Unterputz-Dose
- Schaltleistung: 500 W

Art.-Nr.

GFU003

GFU004 | Unterputz-Funk-Jalousiesteuerung



Merkmale

- Jalousiesteuerung für Unterputzmontage: Bedienung des Motors wahlweise über Bedientaster oder über Handsender
- Anschlüsse für einen Bedientaster AUF/AB, Rohrmotor und Netzanschluss
- Einlernen von bis zu 3 Handsendern und zusätzlich bis zu 2 Sensoren möglich
- Programmieraste für die Inbetriebnahme ohne Handsender
- Fahrtrichtungszuordnung wechselbar
- Arbeitsstellung einlernbar
- Lamellenwinkel in Arbeitsstellung stufenlos einstellbar
- Abmessungen: für 60 mm Unterputz-Dose
- Schaltleistung: 500 W

Art.-Nr.

GFU004

Elektrische Antriebe : Funk- und Steuerungszubehör : Trennrelais : GU000.

GU0001 | Trennrelais



Merkmale

- Trennrelais zur Parallelschaltung von 2 Wechselstrom-Motoren (notwendig, wenn einer oder beide Motoren eine mechanische Abschaltung besitzen)
- Abmessungen: für 60 mm Unterputz-Dose
- Schaltleistung: 1250 W

Art.-Nr.

GU0001